



## Tips voor het (brand)veilig versieren

### Vluchtroutes en praktische zaken:

- Zorg dat de vluchtroutes bruikbaar zijn en houd deuren in de vluchtroutes vrij van obstakels.
- Zorg dat er geen spullen staan in de gangen en trappenhuizen die leiden naar een nooduitgang.
- Laat versieringen aan deuren meedraaien met de deuren zodat ze niet het openen van de deuren verhinderen.
- Zorg dat brandblussers, vluchtrouteaanduidingen, handbrandmelders, brandmeldpanelen en dergelijke altijd zichtbaar zijn en gebruikt kunnen worden.
- Zorg dat automatische voorzieningen als noodverlichting, sprinklerinstallaties en rook-/brandmelders ongehinderd kunnen werken.

### Versieringsmateriaal:

- Kies altijd voor moeilijk brandbare versieringen; dit staat op de verpakking aangegeven.
- Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en apparaten die warm worden.
- Hang versiering op tenminste tweeënhalve meter hoogte zodat niemand er tegenaan kan lopen.
- Hang versieringen op met ijzerdraad zodat ze bij brand niet snel naar beneden vallen.
- Gebruik geen natuurlijk dennengroen want dit is zeer brandbaar.

### Elektrische verlichting:

- Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld met KEMA-keur.
- Controleer voor gebruik of de bedrading onbeschadigd is.
- Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover kan struikelen.
- Plak kabels over de vloer vast met stevige tape.
- Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af.
- Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.
- Plaats verlichting die warm wordt nooit in de buurt van licht ontvlambare materialen.
- Schakel de verlichting uit wanneer u weggaat.

### Kaarsen:

- Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
- Gebruik geen houders van brandbaar materiaal, zoals hout of plastic.
- Zet kaarsen niet dicht bij een warmtebron; dan kunnen ze week worden en ombuigen.
- Houd kaarsen uit de buurt van andere brandbare materialen, zoals gordijnen.
- Laat kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen.
- Steek kaarsen in kerststukjes bij voorkeur niet aan; laat ze in ieder geval niet ver opbranden.

### Kerstbomen:

- Kunstkerstbomen zijn brandveiliger dan natuurlijke bomen.
- Zet een natuurlijke boom bij voorkeur in de verste hoek van de kamer; gezien vanaf de toegangsdeur. Zo raakt u bij een calamiteit niet ingesloten.
- Zorg ervoor dat de boom stevig staat en niet omvergelopen kan worden.
- Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen.
- Koop een boom die niet te groot is voor de ruimte waarin deze staat
- Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom.

